



CAMÉRA PIÉTON T2E

La caméra piéton et son serveur d'acquisition

Elle se compose d'un ensemble caméra piéton, docking et serveur de gestion, le dernier étant hébergé au sein de l'entreprise ou dans le Cloud.

La **caméra-piéton T2 Endura** est conçue pour prévenir, réduire et documenter les incidents sur le terrain. Elle offre une protection essentielle et un soutien opérationnel aux professionnels dans l'exercice de leurs fonctions, en renforçant leur sécurité au quotidien.

Légère et facile à porter, la **T2E** convient à de nombreux secteurs : forces de l'ordre, sécurité privée, transports publics, sapeurs-pompiers, santé, commerce de détail ou encore livraison. Les vidéos enregistrées avec son, ainsi que les données GPS, sont stockées de manière chiffrée, et seules les personnes autorisées peuvent y accéder via le logiciel ZEPCAM Manager.

Les enregistrements peuvent être partagés en toute sécurité, accompagnés de toutes leurs métadonnées, avec les autorités judiciaires ou intégrés à d'autres systèmes de gestion vidéo ou de rapports. Entièrement configurable, le système garantit une conformité totale avec les lois sur la protection de la vie privée et les procédures internes, permettant ainsi à la vidéo d'être recevable comme preuve dans toutes les juridictions.

• **Solution On-premise** : le serveur de gestion des caméras est installé sur l'infrastructure du client. Il permet le téléchargement automatique des vidéos sur ledit serveur, la lecture/téléchargement de ces vidéos après coup, le paramétrage à distance des caméras ainsi que la consultation des logs. Cette solution fonctionne avec

les stations de charge et d'acquisition 4 et 8 positions.

• **Solution Cloud** : Le serveur de gestion des caméras est installé sur un datacenter français, bénéficiant des plus hautes normes de sécurité et à émission neutre en carbone.

Il permet le téléchargement automatique des vidéos sur l'environnement Cloud dédié, la lecture/téléchargement de ces vidéos après coup, le paramétrage à distance des caméras ainsi que la consultation des logs. Cette solution fonctionne avec les stations de charge et d'acquisition 4 et 8 positions.

Les deux solutions permettent le floutage automatisé et manuel de visages, d'objets, de plaques d'immatriculation ainsi que la suppression du son.



Technologie européenne, 100% conforme RGPD

Caractéristiques

Caméra-piéton T2 Endura

- Qualité vidéo : HD (720p), Full HD (1080p)
- Format vidéo : MP4, H.264
- Format photo : JPG, jusqu'à 16 MP
- Indice de protection (IP) : IP65 (résistante à la pluie et à la poussière)
- Angle de vue : 140 degrés
- Audio : Microphone intégré
- Stockage : 64 Go de mémoire interne
- Autonomie d'enregistrement : Jusqu'à 14,5 heures
- Température de fonctionnement : de -20 à +60 °C
- Vision nocturne : Infrarouge intégré
- Chiffrement : Chiffrement AES 256 bits
- Dimensions : 72 x 56 x 24 mm (H x L x P)
- Poids : 115 grammes
- Fixations : Multiples options de montage

Spécifications de la station d'accueil

- Capacité : Station d'accueil à 4 ou 8 emplacements
- Temps de charge : Environ 2,5 heures
- Vitesse de transfert : Jusqu'à 480 Mo/s vers la station
- Connexion : Ethernet Gigabit vers le serveur, transfert jusqu'à 1 Go/s
- Stockage tampon : SSD intégré (256 Go / 512 Go)
- Alimentation : 30V (6W au repos, 50W en charge complète)
- Indicateurs de statut : Écran LCD de la caméra et LEDs d'état
- Authentification : Caméra ou identifiant de l'agent configurable
- Chiffrement : AES 256 bits
- Dimensions : 70 x 640 x 90 mm (H x L x P)
- Authentification dynamique de l'utilisateur : Clavier, lecteur RFID, écran LCD HDMI

