



# BT PTT Button

## Bague PTT Sans fils Bluetooth

**La bague PTT sans fils Bluetooth** est une bague permettant de déporter, en technologie BLE 5.0, un alternat depuis une application MCPTT ou POC installée sur un smartphone. Elle est compatible en Android comme en iOS.

Elle peut être utilisée à la main ou être fixée, par des sangles velcro incluses, à un guidon de vélo ou moto ou tout autre système.

Cette bague est conçue pour être utilisée dans un environnement hostile et bénéficie de la norme IP67.

Elle est alimentée par une pile facilement échangeable de type CR2032 qui lui apporte une autonomie de plus de 400 heures en mode nominal de connexion permanente.

Un système d'arrêt automatique est intégré dès lors que le smartphone n'est plus à portée de la bague.

**La bague PTT sans fils Bluetooth** peut être mise à jour et programmée par un logiciel PC en Bluetooth.

L'électronique et le logiciel sont intégralement développés par les équipes de TPL Systèmes en France.

