



# Birdy Button

## Sos & Tracking avec un seul appareil

**Birdy Button** est un produit hybride qui peut être utilisé pour 2 tâches, bouton d'urgence ou tracker.

Mode bouton d'urgence :

Lorsque vous appuyez sur le bouton principal, la LED qui l'entoure change de couleur pendant la transmission (ex. bleu) et pendant l'acquittement par le système (vert), ou en rouge si le système ne répond pas.

En mode Tracker, les équipements médicaux et autres biens équipés du **Birdy Button** inclus dans la solution

IPS (IPS Beacon, IPS PocOverIP) peuvent être localisés avec précision à l'intérieur des bâtiments.

Le mode Bluetooth intégré au **Birdy Button** est toujours actif, comme l'accéléromètre, et si l'appareil détecte un mouvement, il démarre temporairement l'émetteur Pocsag et envoie la nouvelle position. Ensuite, le récepteur POCSAG reste allumé pendant quelques secondes pour recevoir l'accusé de réception.

